Flexineb VERSANDHANDEL

Produktinformation

Flexineb Einlassventil (Deckel u. Gummi)

Art-Nr.: RP-11

35,00CHF / Stück

inkl. 8,1% USt. zzgl. Versand

Lieferzeit 5-7 Tage

Das Einlassventil sitzt auf der Oberseite der Aerosolkammer Ihres Maskensystems und ist passend für alle Masken Modelle.

Dieses Einlassventil lässt Luft in die Maske einströmen, während das Pferd inhaliert. Dadurch kann Ihr Pferd sowohl seine medikamentöse Behandlung einatmen als auch die Luft, die beim vollständigen Einatmen benötigt wird. Der blaue Gummi wölbt sich nach unten und erlaubt somit die benötigte Luftzufuhr.

Produktinformation

INFO

Sollten Sie das Einlassventil einmal wechseln müssen oder es zur Reinigung abgenommen haben, beachten Sie bitte folgende Hinweise:

- Das Material des Ventils zunächst geschmeidig machen, indem man es kurz in heißes (nicht kochendes!) Wasser legt. So kann der Kunststoff etwas geschmeidiger werden und das Ventil lässt sich leichter über die Öffnung der Aerosolkammer stülpen
- Das Ventil mit der Oberseite auf den Handballen auflegen (siehe Abbildung 1)
- Das Ventil (mit der geraden Seite mit den zwei Erhebungen) in einer Kippbewegung des Handgelenks auf die obere Öffnung der Aerosolkammer stülpen (siehe Abbildung 2) und somit die runde Seite leicht nach unten drücken, bis das Einlassventil komplett aufliegt (siehe Abbildung 3).

Um eine lange Lebensdauer des Einlassventils zu gewährleisten, bitte folgende Fehler vermeiden:

Produktinformation

- keinen festen Druck von oben auf das Ventil ausüben, das Material kann sonst leicht brechen
- das Ventil nicht senkrecht von oben auf die Aerosolkammer aufziehen, sondern wie in Abbildung 2 und 3 dargestellt

Lieferumfang

Das Paket enthält:

- Einlassventil inkl. Ventilgummi

Material & Pflege

Materialien

Einlassventil

Polycarbonat & Silikonventil

Materialpflege

Einlassventil

Mit einem feuchten Tuch oder unter laufendem, lauwarmen Wasser reinigen; das Ventil sollten erst nach vollständigem Trocknen verstaut werden

Gewicht

Einlassventil

21g

Verschleiß

Ventilgummis

Die Ventilgummis können sich nach der Zeit verziehen und müssen dann ausgetauscht werden

Produktinformation

Garantie

Welche Garantie bietet das Flexineb®-System?

- Maske: (inklusive Aerosolkammer, aber ohne Eintritts- und Austrittsventilgummi): 12 Monate
- Ventile: sind als Verschleißteile von der Garantie ausgenommen
- Bedienungselement/Steuerungsgerät und Kabel: 12 Monate
- Akkubatterie: 6 Monate
- Netzteil: 12 Monate
- Vernebler: Im Grundsatz als Verschleißteil von der Garantie ausgenommen

Durch unsachgemäßen Gebrauch hervorgerufene Schäden fallen nicht unter den Garantieschutz. Im Fall von Manipulationen Dritter am Gerät, öffnen des Controllers oder Ähnliches erlischt der Herstellergarantieschutz.

Gleiches gilt für an- oder abgerissene Kabel (dieses kam bisher ausschließlich vor, wenn beim Abziehen des Kabels vom Steuerungsgerät oder dem Vernebler nicht an der Hülse “gezogen” wurde, sondern am Kabel selber).

Desweiteren liegt kein Garantiefall vor, wenn die Haltelaschen an der Maske ab- oder angerissen sind. Die Maske wird in einem Stück gegossen. Es gibt daher keine “Nähte” oder sonstigen Stellen, an welchen die Maske in diesem Bereich reißen kann. Die Laschen halten einer Zugkraft von 65kg Stand. D.h. nur dann, wenn die Maske hängen bleibt oder man diese festgehalten hat, während das Pferd zurückgewichen ist (alles Beispiele aus Kundendarstellungen), können diese Laschen reißen. Wir bitten um Verständnis.